



SYSTEM

EZ-Steer

System EZ-Steer® obraca kierownicę, dzięki połączeniu koła ciernego oraz silnika z nawigacją z każdego wyświetlacza Trimble®.

Dzięki temu, że EZ-Steer prowadzi pojazd, można w międzyczasie skupić się na innych kwestiach takich, jak wydajność maszyny, zwiększanie skuteczności prowadzonych prac w celu zapewnianiu lepszych zbiorów.

USPRAWNIENIE DZIAŁANIA

Automatyzacja prowadzenia zmniejsza zmęczenie, poprawia bezpieczeństwo i pozwala skupić się na wykonywanych pracach.

ŁATWOŚĆ PRZENOSZENIA

Ponieważ montaż trwa niespełna 30 minut możesz szybko przenieść system EZ-Steer z jednego pojazdu do drugiego i kontynuować pracę.

SZYBKIE ODŁĄCZANIE

Gdy system nie jest używany, silnik EZ Steer można łatwo odłączyć od kierownicy, w dowolnym momencie, co pozwala szybko przejść na kierowanie ręczne.

JESZCZE WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

System EZ-Steer może pomóc w jeszcze szybszym, precyzyjniejszym, wydajniejszym ukończeniu prac polowych w porównaniu z opcją sterowania ręcznego.

KOMPATYBILNOŚĆ WYŚWIETLACZA

System EZ-Steer jest kompatybilny z wyświetlaczem Trimble TMX-2050™, wbudowanym wyświetlaczem FmX®, wyświetlaczem CFX-750™ oraz systemem EZ-Guide® 250.

Funkcje

- ▶ Szybkie odłączenie przy przejściu na kierowanie ręczne
- ▶ Łatwe odłączenie od kierownicy, jeśli system nie jest wykorzystywany
- ▶ Łatwy montaż i przenoszenie z jednego pojazdu do drugiego
- ▶ Prosty, przenośny system do pracy w rolnictwie przystosowany do pracy z ponad 1200 modelami pojazdów starych i nowych





JESZCZE WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ W TRUDNYM TERENIE

Zwiększ dokładność na terenach pagórkowatych i nierównych. Czujniki stworzone w technologii T2[®] wbudowane w moduł EZ-Steer obliczają kąt przechyłu pojazdu utrzymując go w jednej linii, co pozwala zminimalizować mijaki oraz nakładki pomiędzy przejazdami.

NAWIGACYJNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dołącz którekolwiek z posiadanych przez siebie akcesoriów do nawigacji, aby jeszcze bardziej usprawnić swoją pracę.

- ▶ Zewnętrzny pasek świetlny pozwalający w łatwy sposób kontrolować pas odchyłki
- ▶ Przełącznik nożny pozwalający łatwo włączyć i wyłączyć system kierowania



MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W WIELU TYPACH POJAZDÓW

- ▶ Ciągniki
- ▶ Pojazdy tamane
- ▶ Rozsiewacze
- ▶ Opryskiwacze
- ▶ Pojazdy gąsienicowe
- ▶ Opryskiwacze samojezdne
- ▶ Kombajny
- ▶ Żniwiarki pokosowe
- ▶ Silosokombajn
- ▶ Ciągnikowa żniwiarka pokosowa



Zewnętrzny pasek świetlny

Przełącznik nożny

Jeszcze dzisiaj skontaktuj się ze swoim miejscowym sprzedawcą Ag

AMERYKA PÓŁNOCNA
 Trimble Agriculture Division
 10368 Westmoor Drive
 Westminster, CO 80021
 USA
 telefon +1-720-887-6100
 faks +1-720-887-6101

Trimble Navigation Limited
 Siedziba firmy
 935 Stewart Drive
 Sunnyvale, CA 94085
 USA
 telefon +1-408-481-8000
 faks +1-408-481-7740

EUROPA
 Am Prime Parc 11
 65479 Raunheim
 NIEMCY
 telefon +49-6142-2100-0
 faks +49-6142-2100-140

© 2010-2016, Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, logo Globe & Triangle, EZ-Guide, EZ-Steer, FmX, and T2 są znakami towarowymi Trimble Navigation Limited, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach. CFX-750 oraz TMX-2050 są znakami towarowymi Trimble Navigation Limited. Wszystkie inne znaki towarowe są odpowiednio własnością ich posiadaczy. PN 022503-1439-POL (04/16)