



SISTEMA EZ-Steer

El sistema EZ-Steer® gira el volante por usted. Esto se logra combinando el dispositivo de fricción y el motor del EZ-Steer con la guía de cualquiera de las pantallas de Trimble®.

Mientras el EZ-Steer lo mantiene en línea, usted puede concentrarse en muchas tareas diferentes tales como el rendimiento de la máquina, mejorando la calidad del trabajo y el rendimiento de los cultivos.

MEJORE LAS OPERACIONES

El sistema de guía automática le permite reducir la fatiga, aumentar la seguridad en la finca y concentrarse en su tarea.

FACILIDAD DE TRANSFERENCIA

Como se instala en menos de 30 minutos puede transferir el sistema de piloto automático EZ-Steer rápidamente de un vehículo a otro y seguir trabajando.

RÁPIDO DESACOPLE

Además, el motor del sistema EZ-Steer se fija fácilmente en la posición de bloqueo lejos del volante cuando no se usa, permitiendo guiar manualmente el vehículo en cualquier momento.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD

El sistema EZ-Steer puede ayudarlo a completar las operaciones agrícolas con más rapidez, precisión y eficiencia que la simple guía manual.

COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS

El sistema EZ-Steer es compatible con la pantalla Trimble TMX-2050™, la pantalla integrada FmX®, la pantalla CFX-750™ y el sistema EZ-Guide® 250.

Características Principales

- ▶ Desacople rápido al girar el volante a mano para poder acceder con facilidad a todos los paneles de la cabina
- ▶ Se fija fácilmente lejos del volante en la posición de bloqueo cuando no se usa
- ▶ Fácil instalación y transferencia entre vehículos
- ▶ Sencillo y portátil de manos libres que puede instalarse en más de 1.200 modelos de vehículos nuevos y antiguos





MEJORE LA PRECISIÓN EN TERRENOS DIFÍCILES

Mejore la precisión en terrenos ondulados y difíciles. Los sensores de tecnología T2® integrados en el módulo EZ-Steer calculan el ángulo de rolo de su vehículo y lo mantienen alineado, ayudando a reducir los saltos y las superposiciones entre pasadas.

ACCESORIOS DE GUÍA

Agregue cualquiera de los accesorios de guía para mejorar aún más sus operaciones agrícolas.

- ▶ Barra de luces externa para controlar la distancia de desviación de la pasada con facilidad.
- ▶ Interruptor de pedal para acoplar y desacoplar de forma efectiva el sistema de piloto automático.

COMPATIBLE CON DIVERSOS TIPOS DE VEHÍCULOS

- ▶ Tractores
- ▶ Tractores articulados
- ▶ Esparcidoras
- ▶ Floaters
- ▶ Vehículos con orugas
- ▶ Aplicadores automotrices
- ▶ Cosechadoras
- ▶ Segadoras
- ▶ Cosechadora de forraje
- ▶ Windrowers

Póngase en contacto con su distribuidor hoy Trimble Ag

AMÉRICA DEL NORTE

Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
ESTADOS UNIDOS
+1-720-887-6100 Teléfono
+1-720-887-6101 Fax

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
ESTADOS UNIDOS
+1-408-481-8000 Teléfono
+1-408-481-7740 Fax

EUROPA

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
+49-6142-2100-0 Teléfono
+49-6142-2100-140 Fax